

FICHE D'UTILISATION RAPIDE DU DETECTEUR D'IMMOBILITE
MOTIONSCOUT



1. Retirer la clé d'identification de l'utilisateur de son logement, le détecteur émet un signal sonore de 2 secondes, les LED clignotent pour indiquer que l'appareil est opérationnel.
2. Si l'appareil ne détecte aucun mouvement au bout de 25 secondes une pré alarme s'active et pourra s'interrompre automatiquement si un mouvement est détecté dans les 15 secondes suivant son déclenchement. S'il n'y a aucun mouvement de détecté dans les 15 secondes l'alarme complète retentira et ne pourra s'arrêter qu'en appliquant le point N°3
3. Pour éteindre l'appareil il faut impérativement remettre la clé d'identification de l'utilisateur dans son logement puis appuyer au moins 4 secondes sur le bouton de mise à l'arrêt.

L'ALARME COMPLETE PEUT ETRE DECLENCHEE MANUELLEMENT QUAND L'APPAREIL EST EN MARCHÉ A L'AIDE DU BOUTON DE DECLENCHEMENT MANUEL DE L'ALARME. POUR L'ARRETER IL FAUT APPLIQUER LE POINT N°3

UNE COURTE ALARME SONORE D'AVERTISSEMENT SUIVIE DU CLIGNOTEMENT DE LA LED DE FONCTIONNEMENT INDIQUE LA FIN DE VIE DES PILES.