



AMARRES SPECIALES SOLS PIERREUX

L'ANCORA TERRESTRE FENOX

3 LUNGHEZZE PER RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI





LUNGHEZZA

- 350 mm
- 500 mm
- 600 mm



- Alta resistenza meccanica
- Alta resistenza alla corrosione
Acciaio zincato a caldo per immersione



1-2
Introdurre l'ancora terrestre Fenox nella piastra di posa. Con l'aiuto dell'attrezzo di conficamento e di un martello piantare l'ancora terrestre fino a raggiungere la piastra, la *"mensolina" essendo collocata come indicato nei schemi 1 e 2.




3-4
Introdurre il mandrino nel tubo dell'ancora terrestre e picchiare con un grosso martello fino a raggiungere, con la parte superiore del mandrino, il colletto dell'ancora terrestre.



5-6
Togliere il mandrino e ritirare la piastra di posa. Agganciare il tirante in ferro.

Attenzione:
installare esattamente l'ancora terrestre in asse con il tirante
* "mensolina": gancio fornito con le ancore terrestri Fenox



ATTREZZATURA DI POSA

Indispensabile per posizionare le ancore terrestri FENOX

PIASTRA di POSA

ATTREZZO di CONFICAMENTO

MANDRINO

