

Pinces de tension dynamométrique

G RIPPLE
plus

La nuova pinza tenditrice dinamometrica permette di tendere i tiranti ma anche di selezionarne la tensione da applicare, ottenendo con ciò oltre a dei risultati validissimi un'ottimizzazione della durata dei medesimi.

VANTAGGI

- La pinza tenditrice dinamometrica Gripple permette di tendere tiranti fino ad una tensione di 400 kg con un minimo sforzo grazie ad un sistema d'ingranaggi 6:1.
- La pinza tenditrice dinamometrica funziona con qualsiasi elemento Gripple purché di diametro non superiore a 6 mm ed in particolare può tendere i tiranti delle recinzioni, quelli d'impianto dei filari di viti (o *spalliere*) nonché della loro manutenzione e quelli di ancoraggio.
- L'indicatore di carico integrato permette di controllare la forza esercitata sul tirante e d'ottenere un'ottima e giusta tensione, ogni volta che lo si tenderà, ottimizzando così la durata del tirante stesso.
- L'intervallo della scala dinamometrica va da un minimo di 100 kg ad un massimo di 400 Kg.
- Facile da utilizzare, la pinza tenditrice dinamometrica Gripple è leggera sia nel trasportarla che nel manipolarla: è l'ideale per gli impieghi ripetitivi.



ISTRUZIONI D'IMPIEGO

- Ruotate la manopola per portare l'indice sulla tensione desiderata.
- Allargate al massimo le impugnature.
- Piazzate le ganasce della pinza sul tenditore "Gripple" ed introducete il tirante nell'ingranaggio.
- Rinserrate le impugnature per tendere il tirante.
- Ripetete quest'ultima operazione fino ad ottenere la tensione richiesta.
- Quando il tirante avrà raggiunto la tensione voluta, sentirete un "clic" ed un allentamento dell'impugnatura regolabile ciò vi segnalerà il raggiungimento della tensione desiderata e la chiusura dell'operazione.



SPECIFICA delle OFFERTE

Prodotto	Lotto 1° installazione	Offerta Speciale Attrezzi
Gripple Plus Minimo	60 Piccoli (S) + Pinza	300 Piccoli S + Pinza
Gripple Plus Medio	50 Medî (M) + Pinza	250 Medî M + Pinza
Gripple Plus Massimo	30 Grandi (L) + Pinza	150 Grandi L + Pinza
Gripple GP 1	50 GP 1 + Pinza	200 GP 1 + Pinza
Gripple Filo Spinato	30 Barbelès + Pinza	200 Barbrlés + Pinza
Gripple Jumbo	30 Jumbo + Pinza	120 Jumbo + Pinza



AVVERTENZE

- Come ogni attrezzo, dovete conservare la pinza tenditrice dinamometrica in buone condizioni per garantirne la durata.
- Lubrificate regolarmente il pezzo sede dell'ingranaggio per garantirne il buon funzionamento.
- Dei set di ricambio delle ganasce sono disponibili in caso di deterioramento (od usura) delle originali.

Gripple Limited, The Old West Gun Works, Savile street East, Sheffield S4 7UQ UK.

Tel.: +44 (0) 114 275 2255, fax : +44 (0) 114 275 1155, email : info@gripple.com oppure recatevi sul sito